

# Gebrauchsanleitung Super X-SIM IV (V1.03)



Schneiden Sie am besten mit einem handelsüblichen Locher aus Ihrer SIM Karte (die Sie mit dem gesperrten Handy verwenden möchten) ein Stück heraus, damit der Chip des X-SIM Adapters dort Platz findet. Auf dieser Seite der SIM Karte befindet sich nur Plastik und die Karte wird dadurch nicht in der Funktion beeinträchtigt werden.  
Legen Sie nun den X-SIM Adapter und ihre SIM Karte wie abgebildet übereinander und zusammen wieder in Ihr Handy ein. Nach einschalten des Handys sollte die SIM Karte nun akzeptiert werden und Sie können das eigentlich gesperrte Handy nun ohne Sperre benutzen.

Funktioniert es bei Ihrem Handy nicht auf Anhieb mit der Voreinstellung müssen Sie den Programmcode wie folgt ändern:

1. Legen Sie die SIM Karte mit dem X-SIM Adapter zusammen in Ihr Handy.
  2. Ihr PIN Code muss auf **1234** eingestellt sein. Ändern Sie PIN Nummer auf **1234** und aktivieren Sie PIN Abfrage falls notwendig
  3. Schalten Sie nach der PIN Änderung das Handy wieder aus.
  4. Schalten Sie das Gerät wieder ein und geben Sie die PIN Nummer **0003** ein damit der Programmierung Modus startet.
  5. Nun müssen Sie den Programmier Code eingeben und auf dem SIM Adapter speichern.  
z.B. bei Nokia Handys: Im Menü unter: > *Einstellungen* > *Sicherheit* > *PIN Abfrage EIN/AUS*. Wählen Sie die PIN Abfrage und geben Sie den **8-stelligen** Programmcode ein. **Diesen Code berechnen Sie wie unten beschrieben!**
  6. Nachdem Sie den Programmcode eingegeben schalten Sie Gerät wieder aus.
  7. Schalten Sie Gerät wieder ein. Geben Sie als PIN Code 0000 damit die Einstellungen gespeichert bleiben.
- Fertig!** Ihren PIN Code können Sie natürlich nun wieder zurücksetzen.

Wie berechnen Sie Ihren Programmcode:

**Provider Code + Modell Code = Programmcode**

z.B. für Nokia N95 von E-Plus: **26203319**

Die ersten 5 Zahlen **26203** sind abhängig vom Provider der Karte die Sie mit der X-SIM verwenden möchten (siehe Liste unten).

Sie können als Provider Code auch **00101** eingeben, wenn diese Standardcode nicht funktioniert benötigen Sie Ihren Provider Code.

Die letzten 3 Zahlen **319** sind abhängig vom Handy-Modell (siehe Liste unten).

**Provider Codes Deutschland:** Group 3G: **26214**, T-Mobile: **26201 / 26206**, Vodafone: **26202 / 26204 / 26209 / 26211**, Arcor: **26210**, e-plus: **26203 / 26205 / 26277**, MobilCom: **26213**, O2: **26207 / 26211**, Vistream: **26216**

**Provider Codes Österreich:** A1: **23201**, T-Mobile: **23203 / 23207**, Orange (one): **23205**, Drei: **23210**

Weitere Provider Codes finden Sie unter: [http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile\\_Network\\_Code](http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Network_Code)

Handy Modell Codes:

Code	Modell
<b>000</b>	<b>Docomo</b> P905i nova75c <b>LG</b> U310, U400 <b>Nokia</b> 3110C, 3500, 5500b, N70, N91 <b>Sagem</b> my 404X <b>Samsung</b> P910i <b>Sony Ericsson</b> K530i, V630, V640, W200i, W910i, Z310 <b>Sharp</b> 633, 805 <b>Softbank</b> 707SCII, 801SH, 804N <b>Toshiba</b> 705T, 803T, 811T, 904T <b>Treo</b> 600
<b>016</b>	<b>LG</b> U970 <b>Sagem</b> my 600
<b>032</b>	<b>Sharp</b> 705SH, 920SH
<b>064</b>	<b>Sharp</b> 804
<b>096</b>	<b>Sharp</b> 904
<b>172</b>	<b>DCT4</b>
<b>256</b>	<b>Docomo</b> I705i <b>LG</b> U900 32kb, Gobi, U-Serie <b>NEC</b> 804 <b>Nokia</b> N82 <b>Sony Ericsson</b> W200i <b>Sharp</b> 770SH, 804
<b>257</b>	<b>Sony Ericsson</b> W200i,
<b>263</b>	<b>Sagem</b> my 660V <b>Samsung</b> Z540
<b>265</b>	<b>Vodafone</b> 716, 810
<b>271</b>	<b>Blackberry</b> 8300 <b>Huawei</b> 120, T-120 <b>LG</b> KE770, KG800, KU850, U250, U450, U890, U960, U990 <b>Lobster</b> 320 <b>Nokia</b> 2760, 7390, DCT4, E61 -italy, E90 -italy <b>Sagem</b> my 2220X, W-8, W-8V1, W-8V2 <b>Samsung</b> A717, A737 <b>Vodafone</b> 716, 720, 850 <b>Wiza</b> 200 <b>ZTE</b> F230
<b>279</b>	<b>SPV</b> Pm300
<b>295</b>	<b>Sagem</b> my W-8
<b>303</b>	<b>Nokia</b> N95-8G
<b>304</b>	<b>LG</b> U400-1
<b>311</b>	<b>Sagem</b> my 660V
<b>319</b>	<b>Blackberry</b> 8001, 8100, 8110, 8800 <b>Cingular</b> 8125 <b>Huawei</b> T-128 <b>HTC</b> O2 Orbit, Dual Touch, Exca100, Excalibur S620, SHADOW Chiragp, Touch Diamond <b>Huawei</b> T-128 <b>LG</b> KE790, U-Serie, U960 <b>Momo</b> MD-1 <b>Motorola</b> K1, V3xx, V8 <b>Nokia</b> 6120c, N73, N75, N76, N95 <b>Samsung</b> P910 <b>Sony Ericsson</b> K610i, Z310i, Z610i
<b>320</b>	<b>Sharp</b> 804SH,
<b>327</b>	<b>Sagem</b> my W-8
<b>335</b>	<b>LG</b> KU580, KU990, U310, U370
<b>356</b>	<b>Sharp</b> 550SH, 770SH <b>XDA</b> Herm200
<b>383</b>	<b>Blackberry</b> 7130G, 8310, 8320, 8320, 8700 <b>HP</b> 6515 <b>HTC</b> M640, NIKY100, PM300 <b>iPhone</b> 1.1.3, 2.0 3G <b>LG</b> KF600, KU250, U250 ALU, U900 <b>Nokia</b> 2610, 2630, 2760, 5200, 5300, 5310, 6120, 6120c, 6126, 6131, 6151, 6234, 6267, 6280, 6290, 6300, 6500, 6500c, 6500s, 6555b, 6555c, 7500, BB5, E51, E90, N73, N82, N95-8G <b>Sagem</b> MY 202C <b>Sanyo</b> S750i, Z170 <b>Sony Ericsson</b> K660i <b>Sharp</b> 906 <b>T-Mobile</b> Sidekick2 <b>TSM30</b>
<b>415</b>	<b>Vodafone</b> 810
<b>447</b>	<b>Huawei</b> U1220s <b>iPhone</b> 1.1.2 <b>Nokia</b> E61, N80

Wenn Sie keinen passenden Code in der Liste finden können Sie auch jeden beliebigen anderen ausprobieren, mit irgendeinem Modell Code funktioniert es fast immer! Das iPhone funktioniert nur bis 3G V2.2.1!

Weitere aktuelle Infos bei Problemen finden Sie unter: <http://www.handy-fix.de/faq/>